



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER MULTI PRIMER

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Master Multi Primer es un imprimador para madera a base de disolvente, de secado rápido y fácil de lijar que sella la madera y mejora la adhesión de una capa de barniz posterior. Master Multi Primer está especialmente indicado como imprimador para solucionar problemas en suelos antiguos o tratados previamente, así como en maderas exóticas y oleosas.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Para variedades exóticas de madera y suelos de madera antiguos y con tratamientos previos. Master Multi Primer debe tratarse a continuación con uno de los barnices de WOCA. No obstante, este producto no es adecuado para usar con WOCA Invisible 2K Lacquer.



30-60 minutos

### Secado rápido

Antes de aplicar el barniz: Entre 30 y 60 minutos.



adherencia lateral

### Minimiza la adherencia lateral

Debido a su elevada flexibilidad, se reduce el riesgo de adherencia lateral.



superficie

### A base de disolvente

Indicado especialmente para suelos de madera problemáticos. Mejora la adhesión del barniz.



### Información de producto

Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Envases: 5 L



## USO

### Preparación

Es importante que tanto la madera como el imprimador estén a una temperatura de por lo menos 15°C (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado.

Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. Aspire a fondo y limpie el suelo a continuación si es necesario utilizando una fregona bien escurrida. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar Master Multi Primer.

### Nota

Master Multi Primer está listo para usar, y no es necesario diluirlo. Puede ser necesario aplicar una capa adicional de Master Multi Primer a superficies de maderas exóticas o de frutales.



APLICACIÓN

## TRATAMIENTO

- 1 Agite bien el envase antes de usar el producto.
- 2 Aplique Master Multi Primer sin diluir con un rodillo de pelo corto (6 mm) con movimientos leves, en sentido longitudinal a las tablas.
- 3 Deje que el imprimador seque entre 30 y 60 minutos.
- 4 Después, puede barnizar con cualquiera de los barnices WOCA, de acuerdo con las instrucciones del barniz elegido. Este producto no es adecuado para usar con WOCA Invisible 2K Lacquer.