



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

TANNIN SPOT REMOVER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tannin Spot Remover elimina de forma efectiva las manchas negras causadas por la reacción de ácido o agua. Puede usarse sobre superficies interiores sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puede usarse sobre superficies interiores sin tratar, enjabonadas, aceitadas o enceradas.



efecto

Neutraliza la decoloración

Elimina las manchas oscuras de la madera causadas por la exposición prolongada al metal y la humedad. No afecta al color natural de la madera.



interior

Para superficies reducidas

Sólo para uso en interiores. Base agua. No es necesario pulir sobre la madera.



aplicación

Aplicación sencilla

Premezclado. Spray práctico y de fácil manejo que simplifica el uso del producto.



Tratamiento posterior

Tratamiento posterior

Necesita tratamiento adicional. Aplique el acabado a la superficie original para restaurar la protección.

Información de producto

Envases: 250 ml

Colores: Incoloro



USO

Preparación

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.



APLICACIÓN



LIMPIEZA CON TRAPO

TRATAMIENTO

- 1 Aplique Tannin Spot Remover directamente sobre la mancha de forma uniforme.
- 2 Deje actuar Tannin Spot Remover durante 30-60 minutos para que disuelva la mancha.
- 3 Retire el producto con un trapo humedecido con agua tibia.
- 4 Repita la operación si es necesario.
- 5 Cuando el suelo esté completamente seco, aplique el producto que use habitualmente, aceite, cera o jabón, para restablecer la protección de la superficie.